

Benjamin Marauder nopeudensäätö

Varmista ase, irrota lipas ja pidä koko toimenpiteen ajan aseesi piippu osoitettuna turvalliseen suuntaan. Muista että ase on paineistettu ja toimi koko ajan ohjeen mukaisesti.

Poista tukki avaamalla aseesi pohjan kiinnitysruuvi (3/16 kuusiokolo). Liipaisinkaaren ruuveja ei tarvitse avata.

Nopeuden säätöruuvi (5/64 kuusiokolo) löytyy aseesi oikealta sivulta. Sen päällä on suojaruuvi (5/64 kuusiokolo), joka pitää avata ja poistaa ensin. Kiertämällä säätöruuvia myötäpäivään voit rajoittaa ilmavirtausta ja vähentää lähtönopeutta.

Pohjaan kierrettynä ruuvi rajoittaa ilmavirtausta maksimimäärän, mutta ei sulje sitä kokonaan. Ruuvien avaaminen noin neljä ja puoli kierrosta avaa venttiilin kokonaan, eikä lähtönopeus nouse enempää. Älä avaa ruuvia enempää kuin viisi kierrosta täysin suljetusta asennosta. Muista ruuvata suojaruuvi takaisin paikoilleen säädön jälkeen. Kiinnitä tukki ja kierrä tukin kiinnitysruuvi paikoilleen. Älä käytä ylimääräistä voimaa ruuvia kiristäessäsi.

