

Black Moose A17 -radiopuhelin

Kiertokytkimet puhelimen päällä

VOL = Puhelin päälle/pois / Äänenvoimakkuuden säätö

CH = Kanavan vaihto / Kohinasalvan säätö
(silloin kun P2 on aktivoitu)

Sivunäppäimet

PTT = Tangentti, puhelin lähettää kun tangentti on painettuna pohjaan

PF1 pitkä painallus = Skannaus

PF2 pidä pohjassa = Kohinasalvan ohitus
(niin kauan kun nappia painetaan)

Näppäimet näytön alla

P1 Pitkä painallus = Whisper eli kuiskaustoiminto.

P2 Pitkä painallus = Kohinasalvan tasonsäätö
(Mitä pienempi => sitä herkemmin puhelin ottaa vastaan)

P3 Pitkä painallus = Skannaus

P4 Pitkä painallus = Näppäinlukko päälle / Pois
(Näppäinlukon ollessa päällä näytön oikeassa alareunassa on avainsymboli)

