

## **PAIKKARI RT90 GPS-paikannin + Pantaan kiinnitettävä suojakotelo**

Käyttäminen on helppoa, kirjaudut vain saamillasi tunnuksillasi maastokartat.fi –sivulle. Sivuilta näet suoraan oman, ja koirasi sijainnin. Karttapohjina toimii Maanmittauslaitoksen maastokartta, sekä Googlen tie- ja satelliittikartat.

Ajantasaisen jahdin seuraaminen onnistuu niin tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Paketti sisältää: GPS-paikantimen, verkkovirtalaturin, USB-johdon ja pantaan kiinnitettävän suojakotelon. Lisäksi tunnuksen maastokartat.fi –sivustolle. USB-johdolla voit ladata paikanninta vaikka tietokoneella.

### **Käyttöohjeet**

Kirjaudu maastokartat.fi sivulla tunnusnumerolla ja salasanalla. 4-6 Numeroinen käyttäjätunnus löytyy laitteen pohjasta. Salasana on sama kuin tunnus, niin kauan kunnes vaihdat sen.

Maastokartat - sivun lataus ensimmäisellä kerralla:

Selain kysyy, haluatko jakaa oman sijaintisi. Eri laitteissa kysymys voi olla muotoiltu eri tavalla. Hyväksy oman sijainnin jako. Jos kiellät oman sijainnin jakamisen, niin selain estää oman sijainnin näyttämisen kartalla. Vaikka hyväksyt oman sijainnin jakamisen tällä sivulla, niin ohjelma ei jaa tai näytä omaa sijaintia muille.

Jos kiellät oman sijainnin näyttämisen, niin oman sijainnin näyttäminen voi olla estettynä myös seuraavalla kerralla. Tällöin saat oman sijainnin jakamisen käyttöön vain puhelimen asetuksista tai tyhjentämällä selainhistorian.

Ylhäällä vasemmalla on mittakaavaluku, joka osoittaa näytössä näkyvän alueen maastossa metreinä tai kilometreinä.

Ylhäällä oikealla on GPS satelliitin kuvake. Jos kuvake vilkkuu, niin laite hakee GPS sijaintia. Jos kuva on kiinteä, niin oma sijainti haettu ja se voidaan näyttää kartalla.

Ylhäällä oikealla on lisäksi linkki Paikkari -sivulle josta saat tietoja maastokartat.fi ohjelman käytöstä ja Paikkari-koiratutkasta.

Ylhäällä oikealla voit valita karttapohjan. Vaihtoehdot ovat, Maanmittauslaitoksen maastokartat, Googlen tiekartta katu- ja tieosoitteineen sekä Googlen satelliittikartta

### **Karttanäytön alaosan painikkeet**

Painikkeet ovat näkyvissä sivun latauksen jälkeen ja menevät piiloon automaattisesti. Painikkeet tulevat näkyviin kun klikkaat karttaa.

Karttanäytön alaosan painikkeet vasemmalta oikealle

- Päävalikkoon
- Oma sijainti
- - Zoomaa kauemmaksi

- + Zoomaa lähemmäksi

## Päävalikko

- Siirry paikkaan A
- Siirry paikkaan B
- Aseta paikkoja
  - Aseta paikka A
  - Aseta paikka B
- Tietoja palvelusta
- Kirjaudu sisään

## Paikkojen asettaminen, paikat A ja B

1. Paina oma sijainti painiketta.
2. Valitse kartan alaosasta vasemmanpuolinen painike eli "Päävalikkoon" painike
3. Valitse Aseta paikkoja
4. Valitse Aseta paikka A
5. Palaa karttanäytölle

Tällöin paikka A, eli esimerkiksi auton tai leiritukikohdan paikka on merkittynä. Kun haluat palata tälle paikalle, niin voit keskittää kartan ko paikkaan seuraavasti: klikkaa kartan vasemmanpuolimmaisesta painikkeesta ja klikkaa valikosta "Siirry paikkaan A". Voit keskittää kartan takaisin omaan sijaintiin klikkaamalla "Oma sijainti" -painiketta.

## Soveltuvat puhelimet - arvio 8/2012

Katseluun soveltuvat kaikki nykyaikaiset kosketusnäyttöpuhelimet, esimerkiksi iPhone ja lähes kaikki Android -puhelimet sekä Nokia Symbian, Nokia Meego, Microsoft Phone, Nokia Lumia, Samsung, ZTE, Huawei, LG jne.

Puhelimien selaimissa on usein puutteita. Vuosina 2010-2012 selaimista on usein parhaiten toiminut Opera Mobile. Se kannattaa asentaa esimerkiksi moniin Android ja Nokia Symbian puhelinmalleihin. Applen iPhonessa karttapalvelu toimii virheettömästi.

Opera Mobilen voit ladata osoitteesta <http://m.opera.com>

Maastokartat.fi sivulla voit hyvin toimivassa selaimessa siirtää kartan paikkaa vapaasti eri suuntiin. Jos siirtely ei onnistu, niin puhelimesi selain ei tue kaikkia maastokartta.fi ominaisuuksia.

Nokia-Microsoft puhelimiin (Lumia -mallit, tilanne elokuussa 2012) ei ole saatavana Opera Mobile selainta.

## Maastokartat.fi käyttö, jos puhelimen selain toimii rajoitetusti

Voit käyttää karttaa kohdistamalla omaan sijaintiin tai koiran sijaintiin näytön alaosan painikkeilla. Lisäksi voit hyödyntää zoomauspainikkeita.

**Huomaathan**, että esimerkiksi kettujahdissa jokainen puhelinvaatimukset täyttävä passimies voi katsoa missä ajo menee. Passimiehillä pitää toki jakaa omat tunnuksensa maastokartat.fi -sivustolle. Lisäksi paikantimessa on mikrofoni, ja paikantimeen soittamalla voit kuunnella koiran haukkua

## **Puhelinliittymät**

Paikkari Koira GPS- laitteen mukana ja asennettuna toimitetaan SIM-kortti, jossa on dataliittymä.

**HUOM!!! Puhelimeen, jolla jahtia seurataan tai käytetään muulla tavalla internetpalveluja pitää aina ottaa dataliittymä kiinteällä kuukausimaksulla. Muussa tapauksessa kustannukset internetin käytöstä voivat kasvaa hallitsemattomasti.**

## **Laitteen sammutus, käynnistäminen ja lataus**

Käynnistä laite painamalla virtakytkintä 3-4 sekuntia, kun laite värisee ja valot syttyvät, niin laitteeseen kytkeytyy virta.

Voit tarkistaa onko laite päällä painamalla hetkellisesti virtakytkintä, jos valot syttyvät, niin virta on kytketty.

Sammuta laite pitämällä virtakytkintä pohjassa 3-4 sekuntia. Kun valot sammuvat ja laite piippaa, niin laitteen virta katkeaa.

**HUOM!** Lataa akkua aina sen tyhjennettyä vähintään 1/2 tuntia ennen käyttöönottoa. Jos laite käynnistetään akku lähes tyhjänä, niin laite voi olla virta päällä pitkän aikaa, mutta laite voi olla virransäästötilassa ilman datayhteyttä ja GPS paikannusta. Jos akku tyhjenee ja laitteesta katkeaa virta, niin tarkista latauksen jälkeen, että virta on kytkeytynyt päälle.

Pyri kuitenkin aina akun tyhjennyttyä sen täyteen lataamisen yhdellä kertaa.

## **Laitteen painikkeet**

Virtakytkin. Puhelinpainike - ei käytetä.

SOS -painike - ei käytetä. + ja - -painikkeet - ei käytetä

## **Puhelinliittymä ja internetliittymä**

Laitteen mukana on matkapuhelinverkon SIM-kortti. Liittymä ja laite on käyttövalmis. Ei vaadi asennusta.

## **LED merkkivalot**

Sininen: GPS satelliittitila ja lataus

- Valo päällä = Lataus käynnissä
- Vilkkuu 5 sekunnin välein = Lepotila

- Vilkkuu 1 sekunnin välein = Ei GPS signaalia / GPS-haku
- Ei valoa = GPS sijainti löytynyt

Vihreä: GSM-verkon eli puhelinverkon merkkivalo

- Valo päällä = Puhelu tulossa tai varattu
- Vilkkuu 5 sekunnin välein = lepotila
- Vilkkuu 1 sekunnin välein = ei GSM signaalia / GSM-haku
- Ei valoa = GSM / matkapuhelinverkkoyhteys päällä